

ディスポーバー排水対応型浄化槽 DBF1型

維持管理要領書

このたびは、ディスポーバー排水対応型浄化槽DBF1型をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この「維持管理要領書」をよくお読みになり、正しい維持管理を行ってください。なお、この「維持管理要領書」は、維持管理契約を結ばれた専門業者の方にお渡しください。

目次

◆安全のため必ずお守りください	1
◆維持管理と法定検査について	2
◆構造と機能	3
◆保守点検	
・保守点検の重要ポイント	4
・各単位装置の点検項目	5
・水質に関する点検項目	6
・汚泥に関する点検項目	6
◆水質に関する点検結果の目安	26
◆現象と対処方法	
・流量調整装置の移送水量が少ないまたは停止	27
・嫌気ろ床槽第1室の水位が上昇しオーバーフローしている	27
・生物ろ過槽の散気量が少ないまたは停止	28
・逆洗時に気泡が少ないまたは停止	29
・逆洗時に洗浄排水が流れない	29
・循環水量調整装置の移送水量が少ないまたは停止	29
・水質が良くない	30
・処理水T-Nが高い場合	31
◆嫌気ろ床槽の点検作業	32
◆清掃	
・清掃の手順	34
◆保守点検記録票（第1回目の保守点検記録票、通常の保守点検記録票）	36
◆清掃の記録票	38

特に注意していただきたいこと

ここに示しました注意事項は、製品を正しく理解していただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するものです。また、注意事項は、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う危険および物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。



一般的な注意事項



株式会社 日立ハウステック

安全のため必ずお守りください



警告

…1) 消毒剤による発火・爆発、有毒ガス事故防止

①消毒剤は強力な酸化剤です。消毒剤の取扱説明書に従ってください。

②消毒剤には、塩素系の無機・有機の2種類があります。これらを一緒に薬剤受け（筒）に入れないでください。

これらの注意を怠ると、発火・爆発、有毒ガスを生じるおそれがあります



警告

…2) 作業中の酸欠などの事故防止

槽内に入る場合は、必ず酸素濃度と硫化水素濃度を測定し、その安全を確かめてください。また、槽内で作業するときは常に換気に気をつけてください。

これらの注意を怠ると、人身事故（死亡事故）の発生するおそれがあります



警告

…3) マンホール・点検口などからの転落・傷害事故防止

①マンホール・点検口などのフタは、必ず閉めてください。また、ロック機構のあるものは、必ずロックしてください。

②マンホール・点検口などのフタのひび割れ・破損などの異常を発見したら、直ちに取り替えてください。

これらの注意を怠ると、転落・傷害の生じるおそれがあります



注意

…4) 感電・発火、巻き込まれ事故防止

①プロワの近く（約50cm）には、物を置かないでください。

②電源コードの上には、物を置かないでください。

③プロワの点検後、はずしたカバーは必ず取り付けてください。

④電源プラグにほこりやゴミが付着したまま使用しないでください。

⑤電源プラグは確実に接続してください。がたつきが無いことを確認してください。

これらの注意を怠ると、感電・発火の生じるおそれがあります

維持管理と法定検査について

- 維持管理の際には、この維持管理要領書をよくお読みになり、所期の性能が得られるよう正しく管理してください。
- 処理槽管理者は、維持管理を必ず実施してください。
法律（処理槽法）によって維持管理することが義務付けられています。
維持管理は、極力、専門知識と技術をもった専門業者等に委託してください。

■ 維持管理の頻度

保 守 点 検	4ヶ月に1回以上 (処理槽の使用開始直前が、第1回目の点検になります)
清 扫	1年に1回以上

保守点検の頻度は、行政庁等により異なる場合がありますので、行政庁等の指示に従ってください。

■ 維持管理の内容

維持管理の内容は、「保守点検」と「清掃」に区分されます。

保守点検

- 保守点検とは、処理槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業のことで、環境省令で定める「保守点検の技術上の基準」にしたがい（処理槽法第八条）、さらにKBF型の場合は「窒素除去型・膜分離型小型合併処理処理槽維持管理ガイドライン・同解説」にしたがって行わなければなりません。
- 処理槽管理者には、保守点検の実施が義務づけられていますが、専門業者等に委託することができます。
- 専門業者とは
 - ・ 処理槽保守点検業者の登録制度が条例で定められている場合には、登録を受けた処理槽保守点検業者。
 - ・ 条例が定められていない場合には、処理槽管理士。
- 第1回目の保守点検は、処理槽の使用開始の直前に行うものとされております。
(環境省関係処理槽法施行規則第五条第一項)

清 扫

- 清掃とは、処理槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し、その引き出し後の槽内の汚泥等の調整ならびにこれらに伴う単位装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行うことで、環境省令で定める「清掃の技術上の基準」（処理槽法第九条）、「窒素除去型・膜分離型小型合併処理処理槽維持管理ガイドライン・同解説」にしたがって行わなければなりません。
- 処理槽管理者には、清掃の実施が義務づけられていますが、市町村長の許可を受けた処理槽清掃業者に委託することができます。
- 処理槽の清掃は、毎年1回行うこととされています。（処理槽法第十条）
- 每年1回以外にも、汚泥の堆積等により処理槽の機能に支障が生じるおそれがある場合には、清掃を速やかに行う必要があります。

■ 法定検査について

処理槽管理者は、環境大臣又は都道府県知事の指定する指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければなりません。検査には、処理槽の設置後等の水質検査と、定期検査があります。

- 設置後等の水質検査は、処理槽の使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に行います。

(処理槽法第七条)

処理槽管理者は、水質検査に係わる手続きを、処理槽を設置する処理槽工事業者に委託することができます。（環境省関係処理槽法施行規則第四条）

- 定期検査は、毎年1回定期的に行います。（処理槽法第十一條）


処理槽管理者は、定期検査に係わる手続きを、処理槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができます。（環境省関係処理槽法施行規則第九条）

構造と機能

処理プロセス

処理方式：流量調整・嫌気ろ過床および生物ろ過を組み合わせた方式

処理性能：BOD 10 mg/L 以下, SS 10 mg/L 以下, T-N 10mg/L 以下



構造と機能

① 嫌気ろ過床槽第1室

- ろ床の上部に流量調整部を備え、流入汚水を一旦貯留します
- 汚水中の固形物や浮遊物質を分離貯留します
- ろ材に付着した嫌気性微生物によりBODや窒素を低減します

② 流量調整装置

- ほぼ一定の水量を嫌気ろ過床槽第2室に移送します

③ 嫌気ろ過床槽第2室


- 流入汚水中の固形物や浮遊物質を分離貯留します
- ろ材に付着した嫌気性微生物によりBODを低減します

④ 生物ろ過槽

- 上下2層に区分されており、中には担体が充填されています
- [ばつ氣部] 散気管から空気が供給され、担体に付着した好気性微生物により有機物やアンモニア性窒素を酸化分解します
- [静止部] 浮遊物質をろ過するとともに、担体に付着した好気性微生物により有機物やアンモニア性窒素を酸化分解します

⑤ 処理水槽

- 処理水を貯留し、生物ろ過槽の逆洗水および嫌気ろ過床槽第1室への循環水として使用します



⑥ 循環水量調整装置

- 処理水を嫌気ろ過床槽第1室へ定量移送します

⑦ 消毒槽

- 処理水に消毒剤を接触溶解させて消毒します

⑧ 洗浄用エアリフトポンプ

- 生物ろ過槽の静止部でろ過した浮遊物質を逆洗管から吐出する空気で剥離し、洗浄用エアリフトポンプで引抜いて嫌気ろ過床槽第1室へ移送します

保守点検

DBF1型は、「流量調整・嫌気ろ床および生物ろ過を組み合わせた方式」を採用しており、通常の接触ばっ氣方式とは保守点検内容が異なる点があります。以下の〈保守点検の重要なポイント〉、〈各単位装置の点検項目〉、〈水質に関する点検項目〉および〈汚泥に関する点検項目〉をよくお読みになって作業してください。

■保守点検の重要なポイント

①排水管・排水マス

- ・DBF1型には、トイレ、風呂、洗濯機、台所など通常の生活排水に、台所に取付けたディスポーザーによって破碎された生ごみが流れています。排水管および排水マスに生ごみや汚物が堆積していないか必ず点検してください。

7
ページ参照

②流量調整装置

- ・移送水量が少なすぎると嫌気ろ床槽第1室がオーバーフローしたり、移送水量が多すぎると滞留時間が不足したりして放流水質に影響します。移送水量は必ず実測して適正な水量に調整してください。
- ・流量調整装置に付着する生物膜は、放置しておくと成長して移送水量が減少してしまいますので、点検毎に必ず掃除してください。

17~18
ページ参照

③生物ろ過槽

- ・生物ろ過槽の散気管と逆洗管にはループ型（口字型）を使用しています。通常運転時には散気管から、逆洗運転時には逆洗管から空気が吐出しますので、水面上で気泡が偏り無く吐出しているかどうか確認してください。
- ・上部の押さえ板に付着する生物膜は、放置しておくと抑え板が目詰りすることがありますので、点検毎に必ず掃除してください。
- ・生物ろ過槽の水準目安線および水位線から、水位の異常な上昇やその形跡が無いことを確認してください。

21~24
ページ参照

④循環水量調整装置

- ・処理水を嫌気ろ床槽第1室に適正量循環させることにより、処理中の亜硝酸性窒素（NO₂-N）および硝酸性窒素（NO₃-N）が嫌気ろ床槽第1室で脱窒されます。
したがって循環水量は必ず実測して適正な水量に調整してください。
- ・循環水量調整装置および循環水移送管に付着する生物膜は、放置しておくと成長して移送水量が減少してしまいますので、点検毎に必ず掃除してください。

19~20
ページ参照

⑤プロワ

- ・プロワの電源プラグが指定のコンセントに正しく接続されているか確認してください。
- ・逆洗は、タイマによって運転が制御されますので、現在時刻や逆洗時刻等が正しく設定されているか確認してください。

11~16
ページ参照

各単位装置の点検項目

(嫌気ろ床槽の保守点検内容については、通常の嫌気ろ床接触ばつ氣方式の嫌気ろ床槽と同じ内容です。31~32ページの「嫌気ろ床槽の点検作業」および「窒素除去型・膜分離型小型合併処理浄化槽維持管理ガイドライン・同解説(財団法人 日本環境整備教育センター発行)」にしたがって実施してください)

点検項目	第1回目の 点検時	通常の 点検時	詳細 参照
浄化槽の設置状況			
●流入管および流出管が浄化槽に確実に接続されているか、マンホールを開けて確認します。	○		
●浄化槽が水平に設置されているか、水準器や槽内の水準目安線で確認します。	○	△	
●浄化槽の深埋めが30cmを超えていないか確認します。	○		
●浄化槽には、雨水など生活排水以外の排水が流入するおそれがないか、排水管経路をたどって確認します。	○		
●流出管が側溝(水路)に接続されている場合、雨水で側溝の水位が上昇して浄化槽に逆流するおそれがないか確認します。	○	△	
排水管・排水マス			7 ページ
●排水マスが全てインバートマスになっているか、蓋から雨水等が流入するおそれがないか確認します。	○		
●排水管および排水マスに亀裂や破損が無いか確認します。	○	○	
●排水管および排水マスにディスポーザーで破碎した生ごみや異物等が堆積していないか確認します。	○	○	
●生ごみが堆積している場合は、水道水などで浄化槽に押し流します。		△	
空気配管			8 ページ
●プロワの吐出口が2箇所あります。それぞれプロワの空気配管が浄化槽に正しく接続されているか確認します。	○		
●バルブは3ヶ所とも全開になっているか確認します。	○	△	
●自在継手がゆるんでいないか確認します。	○	△	
●オリフィスに異物が詰まっていないか確認します。	○	○	
プロワのタイマ			11 ページ
●タイマの現在時刻が合っているか確認します。	○	○	
●生物ろ過槽の逆洗時刻が正しく設定されているか確認します。	○	○	
流量調整装置			17 ページ
●移送水量の実測および調整を行います。	○	○	
●流量調整装置を掃除します。		○	
●2段式エアリフトポンプを掃除します。		△ (12ヶ月に1回以上)	
循環水量調整装置			19 ページ
●移送水量の実測および調整を行います。	○	○	
●循環水量調整装置を掃除します。		○	
●循環水移送管を掃除します。		○	
●循環用エアリフトポンプを掃除します。		△ (12ヶ月に1回以上)	

○：必ず実施する内容 △：状況に応じて実施する内容

点検項目	第1回目の 点検時	通常の 点検時	詳細 参照
生物ろ過槽			21 △ - ▽
● <u>ばっ気の散気状態に著しい偏りがない</u> か確認します。	○	○	
● <u>上部の押さえ板をブラシなどで掃除</u> します。	○	○	
● <u>水位が上昇していない</u> か確認します。	○	○	
● <u>異常な発泡がみられない</u> か確認します。	○	○	
● <u>手動逆洗を実施し、逆洗が正常に行われている</u> か確認します。	○	○	
処理水槽			25 △ - ▽
● <u>処理水の透視度が悪い場合に、処理水槽底部に堆積している汚泥をポンプなどで引抜いて嫌気ろ床槽第1室に移送</u> します。	△		
消毒槽			25 △ - ▽
● 消毒剤を補充します。	○		
プロワ			16 △ - ▽
● <u>エアーフィルタを掃除</u> します。	○		
● <u>エアーフィルタ、ダイアフラムを交換</u> します。	△		

○：必ず実施する内容 ▲：状況に応じて実施する内容

現地の状況に対する保守作業内容については、27ページ以降の「現象と対処方法」をご参照ください。

■ 水質に関する点検項目

測定箇所		測定項目 [() は目安値]					
		水温	透視度	pH	DO	NH4-N	NO2-N+NO3-N
1	嫌気ろ床槽第1室流出水※1	—	△	△	—	—	—
2	嫌気ろ床槽第2室流出水※2	○	△	△	○	△※5	△※5
3	処理水槽内水※3	○	○(≥50)	○(6.5~8.0)	△(≥1.0)※4	○※6	○※6
4	消毒槽流出水	—	—	—	—	—	○

[注記] ○：保守点検毎に点検する項目。

△：処理水の透視度が30cm未満の場合に点検する項目。

※1：嫌気ろ床槽第1室流出水は、流量調整装置の移流口から採水します。DO（溶存酸素濃度）については、清掃孔内の槽底から約40cmの位置で測定します。

※2:嫌気ろ床槽第2室流出水は、清掃孔から採水します。DOについては、清掃孔内の槽底から約30cmの位置で測定します。

※3：処理水槽内水は、処理水槽水面から採水してください。。

※4：生物ろ過槽内のDOは、処理水槽の槽底から約10cmの位置で間接的に測定します。

※5：簡易測定器（試験紙等）で測定します。

※6：簡易測定器（試験紙等）で測定します。

処理水T-N20mg/L以下の目安値はNH₄-NとNO₃-Nの合計値が15mg/L以下です。

■ 汚泥に関する点検項目

測定箇所		測定項目		
		スカラム	ろ床内汚泥	槽底部堆積汚泥
1	嫌気ろ床槽第1室	○	△	○
2	嫌気ろ床槽第2室	○	△	○
3	生物ろ過槽	○(汚泥)	—	—
4	処理水槽	○	—	△
5	消毒槽	○	—	○


[注記] ○：保守点検毎に点検する項目。

△ 汚処理水の透視度が30cm未満の場合、あるいは清掃時期が近づいている場合などに点検する項目。

排水管・排水マス



DBF1型には、トイレ、風呂、洗濯機、台所など通常の生活排水の他に、台所に取付けたディスポーザによって破碎された生ごみが流れでてきます。排水管および排水マスに生ごみや汚物が堆積していないか必ず点検してください。排水管および排水マスに異物が堆積していないか点検してください。



■ 排水マスは全てインバートマス

- 排水マスは、排水管内の点検・掃除が容易に行えるようインバートマスでなければなりません。
- 洗濯排水のようにトラップの無い排水管には、トラップ付のインバートマスであることを確認してください。
- ディスポーザ専用排水管や洗面排水など既にトラップが付いている排水管は、ダブルトラップになつていないか確認してください。



トラップが付いていない、あるいはダブルトラップになっている場合には、浄化槽の臭気が排水管を通って家の中に入っていくおそれがありますので、ご注意ください。

■ 排水管・排水マスの破損確認

- 排水管と排水マスおよび排水管と浄化槽の接合部に亀裂などの破損が生じていないか確認します。浄化槽本体の沈下、浮上あるいは水平の狂いなどの発生、排水管の勾配の変化などによって、排水管と排水マスおよび排水管と浄化槽の接合部に亀裂や破損が生じることがありますのでご注意ください。

■ 排水管・排水マスの掃除

- 排水管内に汚物やディスポーザで破碎された生ごみなどが堆積して排水の流れを妨げていないか、管内に水を流して確認します。
- 排水管内や排水マスに汚泥等の堆積物が認められる場合は、水道水などで浄化槽に押し流してください。堆積が頻繁に起こる場合は、排水管の勾配不良、継目不良、浴室排水の未接合による流入水量の不足等が考えられますので、それぞれに応じた対策を講じてください。



上図のように、ディスポーザの専用排水管が排水管の起点になっている場合には、次の排水横枝管が合流する排水マスまでの間で生ごみが堆積している場合がありますので、必ず点検してください。

空気配管

■ プロワと浄化槽の接続を確認



プロワには「ばっ氣用」と「逆洗用」の吐出口が2箇所付いているので、浄化槽本体の2箇所の空気口に正しく接続されているか確認します。※下表参照

接続が誤っていると浄化槽の機能が発揮できませんので必ず点検してください。


プロワ表示	浄化槽本体の表示
ばっ氣用（青）	空気口 ばっ氣
逆洗用（赤）	空気口 逆洗

吐出口の切り替えについて

■プロワ吐出口からの空気の吐出は、プロワに内蔵しているタイマが逆洗開始時刻になると、電磁弁が作動して「ばっ氣用」から「逆洗用」に自動的に切り替わります。
逆洗終了時刻になると自動的に戻ります。



【通常運転時】

「ばっ氣用」（青色）吐出口から空気が吐出します。〔生物ろ過槽の散気管〕と〔循環用エアリフトポンプ〕〔2段式エアリフトポンプ〕へ送気されます。



【生物ろ過槽逆洗時】


タイマが設定時刻になると「逆洗用」（赤色）吐出口から空気が吐出します。〔逆洗管〕〔洗浄用エアリフトポンプ〕へ送気されます。




浄化槽の動作状態を確認

- 接続が正しければ、生物ろ過槽の水面から気泡が吐出し、流量調整装置と循環水量調整装置が稼動します。
- 洗浄排水移送管に水が流れている場合は、逆洗している状態ですのでプロワの吐出口と空気配管の接続をつなぎかえてください。


■ バルブは3カ所とも全開



「逆洗管」および「洗浄用エアリフトポンプ空気管」には、プロワの
タイマが設定時刻になると空気が流れますので、バルブは全て『開』
の状態にしておいてください。




■ 自在継手の点検



自在継手がゆるんでいたり、自在継手の中のOリングを無くしたりすると、そこ
から空気がもれて空気量が不足します。

- 自在継手は左図のように10ヶ所付いています。
自在継手がゆるんでいないか点検してください。
- 空気配管を分解するときは、自在継手を緩めると
配管を取り外すことができます。

■オリフィスの掃除




○ : オリフィス取付け箇所

- オリフィスは左図のように5ヶ所に取付けてあります。


オリフィスにごみなどの異物が付着してるとときは取り除いてください。



オリフィスにごみなどの異物が付着すると、空気が流れなくなって空気量が不足しますので、必ず取り除いてください。



- オリフィスは、自在継手を緩めて空気管を取り外すと確認することができます。



(散気管のオリフィスの場合)

●オリフィスの穴径

(mm)

項 目	DBF1-5	DBF1-7
2段式エアリフトポンプ	1.6	1.6
循環用エアリフトポンプ	1.8	1.8
散気管	3.8	3.8
洗浄用エアリフトポンプ	6.8	6.8


プロワ

■ プロワのタイマ設定

(a) タイマの位置

■ 生物ろ過槽の逆洗用タイマは、プロワの上部カバー内に取り付けてあります。上部カバーははめ込み式になっています。


! 上部カバー内のタイマとプロワ本体とは、タイマ用電源コードで接続されています。上部カバーを開けるときは、タイマ用電源コードに無理な力がかかるないようにご注意ください。



[ワンポイントアドバイス] 上部カバーの取り外し方法

■ 上部カバーは、カバーの短辺方向を押しながら引き上げると、開けやすくなります。

(b) 引き上げる



(b) タイマの各部名称

時刻表示部

表示は、全て表示させた状態です。

ON 生物ろ過槽
逆洗開始時刻表示


OFF 生物ろ過槽
逆洗終了時刻表示

A 自動運転表示

時刻設定スイッチ

「時」「分」を合わせます。

(複数逆洗設定モード)
逆洗回数を複数に設定することができます。
詳しくは15頁をご参照ください。



リセットスイッチ

通常は押さないで下さい。

- ・異常表示がある場合
- ・設定した内容をすべて取消したい場合のみリセットスイッチを押してください。



リセットスイッチを押した場合は、必ず“現在時刻”“逆洗開始時刻”“逆洗終了時刻”を設定し直してください。

...13、14頁参照

手動逆洗スイッチ

ONにすると、タマの設定に関係なく手動で生物ろ過槽の逆洗を行うことができます。
通常は、「OFF」の位置です。

モード切り替えスイッチ

自動運転モード、現在時刻設定及び生物ろ過槽の逆洗開始時刻、逆洗終了時刻設定モードの切り替えを行います。
通常は、「自動運転」の位置です。

設定時刻の確認

現在時刻及び生物ろ過槽の逆洗開始時刻と逆洗終了時刻の確認を行います。


- タイマの現在時刻及び生物ろ過槽の逆洗開始時刻・逆洗終了時刻は、プロワの出荷時に設定してあります。
- 生物ろ過槽の標準逆洗時間は15分間です。タイマの設定は、逆洗開始時刻を午前3時00分に、逆洗終了時刻を午前3時15分に設定してあります。
- タイマには、電池が内蔵されています。出荷時から使用開始時までプロワの電源プラグをつないでいない間や使用開始後の停電時など、プロワに通電していないときは、電池によってタイマが作動しています。(通電時は、電源によってタイマが作動します)

【電池について】電池は、プロワの使用開始までや停電時にタイマを作動させることの他に、自己放電によっても容量が減少していきます。電池の容量は、出荷時からプロワに通電しない状態で約8年間分あります。(電池の温度が40°Cの場合)

△ 電池が消耗している場合は、タイマを交換してください。電池が消耗していると、電源プラグを抜いたり停電などによってプロワへの通電が切れた場合に設定時刻が消えてしまい、再通電したときに時刻表示部で“0:00”が点滅します。設定時刻が消えると、生物ろ過槽の逆洗が行われなくなります。


(1) 現在時刻

モード切り替え(A)は「自動運転」、手動逆洗(B)は「OFF」の位置です。時刻表示部(C)が、現在時刻を表示しているか確認します。右図は、“13:00”(午後1時)を表示している例です。




(2) 生物ろ過槽の逆洗開始時刻

モード切り替え(A)は「開始時刻」、手動逆洗(B)は「OFF」の位置にします。時刻表示部(C)が、“3:00”(午前3時)を表示しているか確認します。



(3) 生物ろ過槽の逆洗終了時刻

モード切り替え(A)は「終了時刻」、手動逆洗(B)は「OFF」の位置にします。時刻表示部(C)が、“3:15”(午前3時15分)を表示しているか確認します。




△ 確認が終了したら、モード切り替え(A)は「自動運転」、手動逆洗(B)は「OFF」の位置に、必ず戻してください。



■ 生物ろ過槽の逆洗が行われると、逆洗排水が嫌気ろ床槽第1室に移送されます。したがって、逆洗時刻は、家庭から浄化槽への排水がほとんど無いと考えられる深夜に設定しています。もし、深夜に排水があるようであれば、逆洗開始時刻及び終了時刻の設定を変更してください。(設定方法は13、14頁参照)

現在時刻の設定

- (1) モード切り替え(A)を「時刻合せ」にします。



- (2) 時刻設定スイッチ(D)で、現在時刻に設定します。




“時” “分” の設定は、1回押すごとに1時間(分)送ります。1秒間以上押し続けると早送りします。

- (3) モード切り替え(A)を「自動運転」に戻すと設定完了です。



生物ろ過槽の逆洗開始時刻の設定

- (1) モード切り替え(A)を「開始時刻」にします。




- (2) 時刻設定スイッチ(D)で、逆洗開始時刻を設定します。

通常は、“3:00”（午前3時）に設定します。



- (3) 時刻を設定すると、時刻表示部分(C)に“ON”と“A”が表示されます。




“時” “分” の設定は、1回押すごとに1時間(分)送ります。1秒間以上押し続けると早送りします。


- (4) モード切り替え(A)を「自動運転」に戻すと設定完了です。

生物ろ過槽の逆洗終了時刻の設定

- (1) モード切り替え(A)を「終了時刻」にします。



- (2) 時刻設定スイッチ(D)で、逆洗終了時刻を設定します。逆洗開始時刻を“3:00”に設定しているときには、15分を加算して“3:15”(午前3時15分)に設定します。



- (3) 時刻を設定すると、時刻表示部分(C)に“OFF”と“A”が表示されます。





“時” “分”的設定は、1回押すごとに1時間(分)送ります。1秒間以上押し続けると早送りします。

- (4) モード切り替え(A)を「自動運転」に戻すと設定完了です。

手動逆洗スイッチ


- 手動逆洗を「ON」にすると、タイマの設定に関係なく、生物ろ過槽の逆洗が行われます。
- モード切り替えは「自動運転」の状態にしておきます。



リセットスイッチ

- 通常は押さないでください。
 - ・おかしな表示、動作があったとき
 - ・設定した内容をすべて取り消したいときにリセットスイッチを1回押してください。
- リセットスイッチを押すと、時刻表示部には“0:00”が点滅します。

! 必ず、現在時刻及び生物ろ過槽の逆洗開始時刻・終了時刻を、設定し直してください。(13、14頁参照)



[ワンポイントアドバイス] 複数回逆洗の設定方法

■運転状況により、逆洗運転を一日に複数回（最大：3回／日）行なうことができます。




次のような現象が見られる場合は、複数回逆洗を実施してください。

- ・嫌気ろ床槽底部に堆積汚泥が多い場合
- ・逆洗運転時に嫌気ろ床槽から生物濾過槽へ移流するSS量が多い場合

- (1) 2,3回目の逆洗は前回から1~2時間経過後で、家庭からの排水がほとんどない時間帯に設定してください。
- (2) 堆積汚泥が多い場合は清掃時期ですので、速やかに清掃を実施してください。

複数回逆洗の設定方法

- (1) モード切り替え(A)は「自動運転」、手動逆洗(B)は「OFF」の位置です。
- (2) 時刻設定スイッチ(D)の“時”を3秒間押し続けると、時刻表示部(C)が現在時刻表示から逆洗設定番号表示「2」に変わります。
※この状態で時刻設定スイッチ(D)の“時”を押すと逆洗設定番号を「3」に切り替えることがあります。
- (3) 13頁の要領で、生物ろ過槽の逆洗開始時刻の設定を行ないます。
- (4) 14頁の要領で、生物ろ過槽の逆洗終了時刻の設定を行ないます。



- (5) 設定が終了すると、時刻表示部(C)に逆洗設定番号「2」と自動運転表示「A」が表示されます。

※この状態で時刻設定スイッチ(D)の“分”を2秒間押すと、設定した逆洗時刻をクリアできます。クリアされると自動運転表示「A」が消灯します。クリアされるのは、設定した逆洗設定番号に対応した時刻のみです。

- (6) 時刻設定スイッチ(D)の“時”を2秒間押すと時刻表示部(C)に現在時刻が表示され、設定完了です。
※5分間放置した場合も現在時刻表示に自動復帰します。

■逆洗設定番号「1」は、標準の逆洗でありこの操作では設定できません。また、標準の逆洗が設定されていないと、複数回逆洗の設定はできません。
(標準逆洗の設定は、13,14頁参照)

■ プロワの点検

プロワの点検は、必ず実施してください。

ダイアフラムが劣化したり、エアーフィルタが変形や目詰まりすると、吐出空気量が減少します。

■保守点検の際には、下記の項目について必ず実施してください。

点検時期	点検項目	対処のしかた
净化槽の使用開始直前	<ul style="list-style-type: none"> ホースの接続部から空気が漏れていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> 吐出口と空気配管にホースを十分差し込み、必ずホースバンドを付けます。
および 使用開始後から4ヵ月ごと	<ul style="list-style-type: none"> カバーが確実に取り付けられていますか。 運転音が異常に高くなっていますか。 エアーフィルタが汚れていないですか。 エアーフィルタが変形したり目詰まりしていないですか。 タイマの手動逆洗スイッチをONにすると、電磁弁の切り替わり音がしますか。 異常な切り替わり音がしていませんか。 タイマにはこりなどの異物が付着していませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> 確実にはめ込みます。 プロワの脚とコンクリート基礎の間のすき間が原因による振動音であれば、4本の足が確実に接地するようにしてください。 ブラシや掃除機を使うなどして、汚れを取り除いてください。 ただちに交換してください。 切り替え音がないとき、または「ピー」という耳障りな異音があるときは、プロワの下ハウジング内に収容されている電磁弁の状態を確認し、異常があれば交換してください。※1 ほこりなどの異物を取り除いてください。
使用開始後から12ヵ月ごと	<ul style="list-style-type: none"> ダイアフラムを交換してください。※1 	

※1 最寄りの弊社サービス店にご依頼ください。

流量調整装置

■ 移送水量の調整



流量調整装置の移送水量は、必ず実測して下表の範囲になるように調整してください。


項目	DBF1-5	DBF1-7
流量調整装置 移送水量(L/分)	3.5~4.5	5.0~6.0



第1回目の点検時には、移送水量範囲の上限値に合わせるようにしてください。

嫌気ろ床槽の処理機能が立ち上がるまでの間は、流量調整装置に生物膜が発生しやすいので、移送水量を上限値に合わせることで生物膜付着による水量低下に対応してください。

- 流量調整装置の移流口から所定の時間 1~2リットル程度の容器に移送水を受け取り、その量を測定してください。測定は3回行い、1分間当たりの平均水量を算出します。
(6秒間採水して計量しその値を10倍すれば、1分間当たりの水量を簡単に求めることができます)



嫌気ろ床槽第1室の水位が低水位(L.W.L)^{※1}付近のときは、流量調整装置の移送水量は循環水量調整装置の移送水量と等しくなっています。


そのときは、生物ろ過槽の手動逆洗を実施^{※2}し、洗浄排水を嫌気ろ床槽第1室に移送させて水位を5cm程度上昇させてから移送水量を実測してください。

手動逆洗を実施すると、生物ろ過槽と処理水槽の水位が低下しますので、生物ろ過槽と処理水槽に関する点検を先に済ませておいてください。

※1 低水位(L.W.L)の位置は、清掃孔壁面や内壁に表示してある水位線(赤色)で確認できます。

※2 生物ろ過槽の手動逆洗方法は、23ページをお読みください。

●移送水量は、流量調整装置のチョウナットをゆるめ、四角せきを上下に動かして調整してください。



■ 流量調整装置の掃除




△ 三角せきや四角せきなど装置の内外壁に付着している生物膜は、ブラシなどでこすって必ず掃除してください。
そのまま放置しておくと生物膜が成長して移送水量が減少し、流量調整機能が働かなくなつて放流水質が悪化します。

■ 2段式エアリフトポンプの掃除



△ 流量調整装置の移送水量が設定した水量の70%以下となり、空気配管系統に異常が無く、流量調整装置を掃除しても移送水量が回復しない場合は、2段式エアリフトポンプを掃除してください。




循環水量調整装置

■ 循環水量の調整


⚠ 循環水量調整装置の循環水量は、必ず実測して下表の範囲になるように調整してください。

項目	DBF1-5	DBF1-7
循環水量調整装置 循環水量(L/分)	2.0~2.5	2.7~3.3

- 循環水採水口を下側に向けたあと、所定の時間 1~2リットル程度の容器に循環水を受け取り、その量を測定してください。測定は3回行い、1分間当たりの平均水量を算出します。
(6秒間採水して計量しその値を10倍すれば、1分間当たりの水量を簡単に求めることができます)



- 循環水量は、循環水量調整装置のチョウナットをゆるめ、四角せきを上下に動かして調整してください。



- 余剰水は処理水槽に戻ります。
処理水槽は処理水を貯留するところであ
って沈殿槽ではありませんので、余剰水
が戻っても性能上問題有りません。

■循環水量調整装置の掃除




△ 三角せきや四角せきなど装置の内外壁に付着している生物膜は、ブラシなどでこすって必ず掃除してください。

そのまま放置しておくと生物膜が成長して循環水量が減少し、循環機能が動かなくなつて放流水質が悪化します。

■循環水移送管の掃除



△ 移送管内に付着している生物膜は、少なくとも4ヶ月に1回以上ブラシなどでこすって掃除してください。



- 生物膜が成長すると循環水量が次第に低下していきます。





図 循環水量の経月変化

■循環用エアリフトポンプの掃除



△ 空気配管系統に異常が無く、循環水量調整装置を掃除しても循環水量が不足している場合は、循環用エアリフトポンプを掃除してください。



- 自在継手をゆるめて空気管を取り外します。 (9ページ参照)
- 循環水量調整装置の水はね防止板を取り外します。


- 水はね防止板、水はね防止板が付いていた箇所の内壁、エアリフト管内および取り外した空気管表面をブラシで掃除します

生物ろ過槽

生物ろ過の原理

生物ろ過槽は、上側が「ぱっ気部」、下側が「静止部」の2層構造になっています。

- 「ぱっ気部」では、散気管から空気が供給され、担体に生息する微生物によって有機物などを分解します。
- 「静止部」では、SS(浮遊物質)を担体表面や担体どうしの隙間で捕捉します。
- 逆洗管から吐出する空気によって静止部で捕捉したSSを剥離させ、同時に洗浄用エアリフトポンプでSSを引抜いて嫌気ろ床槽第1室に移送します。




■ ぱっ気状態の確認

- 散気管の形状は、ループ型です。
生物ろ過槽の水面で、気泡が偏って吐出していないか確認してください。

■ 押さえ板の掃除



净化槽の使用開始から半年程度の期間、
押さえ板に水わた状の生物膜が発生する
ことがあります。放置しておくと押さえ
板が目詰まりしますので、必ずブラシな
どでこすり剥がしてください。





粘性のある生物膜の場合、ブラシなどで剥がしたあと、ひしゃくや網などで嫌気ろ床槽第1室の流入部付近に移送してください。

粘性生物膜の発生を抑制するには

●流入負荷の低減

油脂分の流入、高濃度排水の流入、浄化槽で処理できない異物の流入などがないか、槽内の点検や聞き取りにより確認してください。

●嫌気ろ床槽の立ち上げ促進

嫌気ろ床槽の汚泥がし尿臭であったり、汚泥色が黄褐色であったり、嫌気濾床槽が立ち上がってないことが考えられる場合には、立ち上げ促進を図るためにシーディング剤などを投入してください。

水位の確認

- 生物ろ過槽のばっ気を停止し（プロワの電源プラグを外し）、水位が水準目安線付近にあるか確認してください。




使用開始から数日間は、生物ろ過槽の担体が水を吸収することによって生物ろ過槽と処理水槽の水位が水準目安線より数センチ低下することがあります。異常ではありませんので、そのままご使用ください。

- ばっ気している状態で水位が水準目安線から10cm以上昇している、あるいは処理水槽へ越流した形跡が認められる場合には、静止部が閉塞していることが考えられます。

静止部の閉塞を解消するには

- 1、洗浄用バルブを閉じてください。
- 2、タイマの手動逆洗スイッチをONにしてください。
(18ページ「逆洗の確認」参照)
- 3、逆洗管からの気泡がほぼ水面全体に吐出するまで空気逆洗を実施します。(15分程度)
- 4、次に洗浄用バルブを開けます。
- 5、通常の逆洗を15分程度作動させて、SSを引抜きます。
- 6、タイマの手動逆洗スイッチをOFFに戻します。
- 7、生物ろ過槽の水位が水準目安線付近に戻れば閉塞解消です。



- 以上の作業で解消できない場合は1と2を実施しながら、処理水槽から槽内水を自吸式ポンプ等で引抜いてください。生物ろ過槽と処理水槽に水位差が生じることにより、ばっ気部の水の重みによって静止部の閉塞を解消することができます。閉塞解消後は水準目安線まで水道水を張ってください。



静止部が閉塞した場合は、必ず次のことを確認してください。

- 逆洗用バルブと洗浄用バルブは共に全開になっているか。
- 生物ろ過槽の逆洗開始時刻・逆洗時間が正しく設定されているか（12ページ参照）。
- 逆洗用の空気配管の自在継手がゆるんでいたり、洗浄用エアリフトポンプのオリフィスに異物が付着していないか（9、10ページ参照）。
- プロワのエアーフィルタが汚れていたり、ダイアフラムが劣化して空気量が不足していないか。

発泡の対処方法

- 使用開始後、嫌気ろ床槽および生物ろ過槽の処理機能が立ち上がるまでの期間は、嫌気ろ床槽のろ材や生物ろ過槽の担体に生息する微生物が増殖途中のため、排水中の洗剤成分が完全に分解されずに、ばっ気の気泡によって水面上に著しく泡立つことがあります。

通常は、微生物が増殖して処理機能が立ち上がっていきことにしたがい、発泡は解消されます。

多量に発泡する場合の応急処置は

●消泡剤の取付け

市販の固形消泡剤（シリコン）を生物ろ過槽上部の空気配管に吊り下げて発泡を抑えます。

●マンホールにパッキン貼り付け

マンホールのフタの周囲に市販のパッキンを貼り付け、泡が槽外へ流出するのを防ぎます。

自動逆洗装置について



■自動逆洗装置は、生物ろ過槽の静止部で捕捉したSSを嫌気ろ床第1室に移送させるための装置です。

■自動逆洗装置は、少なくとも4カ月に1回以上必ず確認してください。

逆洗の確認方法

(1) 手動逆洗

タイマの手動逆洗を“ON”にしてください。
(モードの切り替えは自動運転のままにしておきます。)




(2) 空気逆洗が行われているかの確認

逆洗管の形状はループ型です。生物ろ過槽の水面で、逆洗管からの気泡が偏って吐出しているか確認してください。

(3) 静止部の洗浄が行われているかの確認

洗浄排水移送管から排水が吐出しているか確認してください。生物ろ過槽と処理水槽の水位が低下していくことを確認してください。

(参考：逆洗を15分間実施した場合、生物ろ過槽と処理水槽の水位は30～40cm程度低下します)



逆洗確認後は、タイマの手動逆洗を必ず“OFF”に戻してください。


洗浄排水を採水するには

洗浄排水を採水して観察などしたい場合には、小さなひしゃく(呼び径5cm)※または、以下に示します簡易採水用具を作り、洗浄排水の吐出口から採水してください。

※ホームセンターなどで1本300円くらい

簡易採水用具の作り方

完成図




●準備するもの

- ①PVC/パイプVU40-40cm 1本（ホームセンターなどで1m 170円くらい）
- ②PVC/パイプVP13-50cm 1本（ホームセンターなどで50cm 80円くらい）
- ③PVCキャップDV40 1個（ホームセンターなどで1個 70円くらい）
- ④PVC用接着剤
- ⑤パイプカッターまたはノコギリ
- ⑥M6ボルト・ナット各1個、ワッシャー 2個
- ⑦電動ドリル ϕ 6.5または ϕ 7.0mm
- ⑧ヘアードライヤー




：作業時には軍手等を使用し、安全に配慮してください。

1




- VU40/パイプとDV40キャップ
を接着剤で接着します。

2




- VP13/パイプの端から約5cmの範囲をヘアードライヤーなどで加熱して柔らかくし、つぶして平らにします。
(1000Wクラスのドライヤーで3分間くらい加熱すれば柔らかくなります)

3



- ①のVU40/パイプの開口側と②のVP13/パイプの平らにした部分を合せ、適当な位置にドリルで ϕ 6.5～ ϕ 7.0mmの穴を貫通させます。
- M6ボルト1式で固定します。

使用状態図



- 嫌気ろ床槽第1室の流
入管の上部から採水用
具を入れ、洗浄排水を
採水してください。
- ①のVU40/パイプにVP13/パイプ
を直接ビニルテープ等で固定す
る方法もあります。
ただし、水に塗れるとテープの
粘着力が低下していきますので
使用時にはご注意ください。

処理水槽


■ 堆積汚泥の引抜き

- 処理槽を使用し続けていくと、生物ろ過槽や処理水槽の壁面に生物膜が発生し、壁から自然剥離したものが処理水槽の底部に堆積します。



次の現象が認められる場合は、自吸式ポンプなどで堆積汚泥を引抜いて嫌気ろ床槽第1室に移送してください。

- 処理水槽の透視度が30cm未満で、かつ堆積汚泥の厚みが10cm以上。
- 処理水槽に多量のスカムが浮遊している。
- 堆積汚泥が嫌気化（黒褐色）し悪臭を発している。



消毒槽

■ 消毒剤の補充



警告 … 1) 消毒剤による発火・爆発、有毒ガス事故防止

- ① 消毒剤は強力な酸化剤です。消毒剤の取扱説明書に従ってください。
- ② 消毒剤には、塩素系の無機・有機の2種類があります。これらと一緒に薬剤受け（筒）に入れないとください。
これらの注意を怠ると、発火・爆発、有毒ガスを生じるおそれがあります


- 消毒剤は必ず補充してください。
- 消毒剤が膨潤して薬剤筒の流入口を塞いでいないか確認してください。

消毒剤の溶解量の調整方法について

消毒剤と処理水の接触面積を変化させることにより、消毒剤の溶解量を調整することが可能です。

薬剤筒本体の高さを調整（外筒1回転につき10mm）することで、薬剤筒開口部の開口度が微調整できますので、次の方法で調整してください。

- ① 点検時に消毒槽内の残留塩素濃度を測定します。（測定は流水状態で行ってください）
- ② 残留塩素濃度から溶解量が多すぎると判断できる場合は、薬剤筒本体の高さを高くし、開口部を狭くしてください。
- ③ 残留塩素濃度から溶解量が少なすぎると判断できる場合は、薬剤筒本体の高さを低くし、開口部を広くしてください。



水質に関する点検結果の目安

点検時に測定した結果が実際の処理水質とどう関係しているのかを現地で把握することは、処理機能が適切な状態かどうかを検討する上で重要なポイントになってきます。ここでは、弊社の調査事例をご紹介しますので参考にしてください。

■ 処理水透視度と処理水BODの関係




図 処理水透視度と処理水BODの関係

- 左図より、処理水透視度が50cm以上あれば、おおむねBOD10mg/L以下になります。
- 透視度が50cm以上あってもBODが10mg/Lを超えている場合は、窒素由来のBOD（N-BOD）が発現している可能性があります。このようなときは、流量調整装置の移送水量を減少させて生物ろ過槽の滞留時間を増やし、生物ろ過槽でNH₄-Nの硝化を促進させる等の対策を講じてください。

■ 処理水pHと処理水BODの関係




図 処理水pHと処理水BODの関係

- 左図より、処理水pHが6.5～8.0の範囲であれば、処理機能が正常であるといえます。
- pHを測定することにより、酸性、アルカリ性洗剤（塩素系含む）など浄化槽の正常な機能を妨げるものの多量流入の有無を推測することができます。pHがこの範囲から外れているときは、使用者に特殊なものを流していないか確認してください。

■ 処理水NH₄-N, NO₃-Nと処理水T-Nの関係




図 簡易測定(試験紙)によるNH₄-NおよびNO₃-Nの合計値と処理水T-Nの関係

- 左図は、簡易測定器（試験紙）を使用してNH₄-N（アンモニア性窒素）とNO₃-N（硝酸性窒素）を測定し、その合計値と公定法によるT-N（総窒素）との関係を示したものです。
- 左図より、簡易測定（試験紙）によるNH₄-NとNO₃-Nの合計値が15mg/L以下であれば、おおむねT-N20mg/L以下になります。

現象と対処方法

■ 流量調整装置の移送水量が少ないまたは停止

〈考え方の原因〉

- 流量調整装置の三角せき、四角せきなどに生物膜が付着して流れを妨げている。
- 2段式エアリフトポンプ用のオリフィスにごみなどが付着して空気が流れていかない。
- 2段式エアリフトポンプ管内の生物膜が成長して揚水を妨げている。
- プロワのエアーフィルタが汚れて吐出空気量が減少している。

⚠ プロワから浄化槽までの空気配管が異物で詰まり、空気量が減少する場合もあります。

- プロワの吐出口と浄化槽内部の空気配管とをホースなどで直接接続し、気泡や循環水量などが明らかに増える場合は、土中の空気配管が詰まっていることが考えられます。
- ばっ氣用の場合は、2段式エアリフトポンプのオリフィスをテープなどで閉じた状態で比較してください。
- 詰まっている場合は、空気配管のプロワ側から水道水で内部を洗浄してみてください。

〈対処方法〉

- 流量調整装置を掃除してください。

18°-ゞ

- オリフィスを掃除してください。


10°-ゞ

- 2段式エアリフトポンプを掃除してください。

18°-ゞ

- エアーフィルタを掃除してください。

—



- 詰まっている場合は、空気配管のプロワ側から水道水で内部を洗浄してみてください。

■ 嫌気ろ床槽第1室の水位が上昇しオーバーフローしている

〈考え方の原因〉

- 流量調整装置および循環水量調整装置の移送水量が正しく設定されていない（循環水量調整装置の循環水量が流量調整装置より多い場合には、嫌気ろ床槽第1室の水位は下がりません）。
- 流量調整装置の移送水量が少なくなっている。
- 生物ろ過槽の押さえ板が生物膜で閉塞して水位が上昇している。
- 生物ろ過槽の静止部が閉塞して水位が上昇している。
- 手動逆洗スイッチがONで逆洗が行われて、流量調整機能が働いていない。
- プロワから浄化槽までの空気配管が逆に接続されて、逆洗状態になっている。

〈対処方法〉

- 流量調整装置および循環水量調整装置の移送水量を設定し直してください。

17、19°-ゞ

- [流量調整装置の移送水量が少ないまたは停止] を参照ください。

27°-ゞ

- 生物ろ過槽の押さえ板を掃除してください。

21°-ゞ

- 生物ろ過槽静止部の閉塞を解消してください。

22°-ゞ

- 手動逆洗スイッチをOFFにしてください。

—

- プロワの空気配管を正しく接続し直してください。

8°-ゞ

■ 生物ろ過槽の散気量が少ない（気泡がない） または停止

〈考え方られる原因〉

- 散気管用のバルブが閉じてある。
 - 散気管用のオリフィスにごみなどが付着して空気が流れていかない。
 - 空気配管の自在継手がゆるんでいて空気がもれている。
 - 生物ろ過槽の押さえ板が生物膜で閉塞して気泡の吐出を妨げている。
 - プロワのエアーフィルタが汚れて吐出空気量が減少している。
 - 散気管の空気吹出孔が汚泥などで詰まっている。

〈对称方法〉

- 全開にしてください。
 - オリフィスを掃除してください。
 - 自在継手をしっかり閉めてください。
 - 生物ろ過槽の押さえ板を掃除してください。
 - エアーフィルタを掃除してください。
 - プロワを120～150L/分のものに交換し、吹出孔を空気により洗浄します。（このとき、2段式エアリフトポンプおよび循環用エアリフトポンプのオリフィスをテープなどで塞ぎ、プロワの空気全量が散気管へ流れるようにすれば洗浄効果が高まります。）
 - 処理水槽から槽内水を引抜き、散気管の自在継手を外して散気管に水を流し入れ、吹出孔を水により洗浄します。

〈参考〉

98°-γ

10A° - y°

$91^\circ - \gamma$

21A° = y


1

散気管を取出すには

- 散気管を槽内から取出して点検する場合は、以下の手順を参考にしてください。

- ①処理水槽から槽内水を引抜きます。
 - ②生物ろ過槽上部の空気配管を取り外します。
（9ページ記載の自在継手をゆるめて取り外します）
 - ③「押さえパイプ」を「パイプホルダ」から取り外します。
 - ④「押さえ板」を2枚に分割してマンホールから取出します。
 - ⑤ばっ氣部の担体をバキュームクリーナや網などで取り出し、袋などに入れておきます。
 - ⑥「ばっ氣部支えパイプ」を取り出します。
 - ⑦「支え板」を取り出します。
 - ⑧「散気管」を取り出します。

散気管を元に戻すときは、逆の順序で行います。



■ 逆洗時に気泡が少ない または停止

〈考え方の原因〉

- 逆洗管用のバルブが閉じてある。
- 空気配管の自在継手がゆるんでいて空気がもれている。
- 生物ろ過槽の押さえ板が生物膜で閉塞して気泡の吐出を妨げている。
- プロワのエアーフィルタが汚れて吐出空気量が減少している。
- 逆洗管の空気吹出孔が汚泥などで詰まっている。

〈対処方法〉

- 全開にしてください。 9A-7
- 自在継手をしっかりと閉めてください。 9A-7
- 生物ろ過槽の押さえ板を掃除してください。 21A-7
- エアーフィルタを掃除してください。 —
- 120~150L/分のプロワを逆洗用の配管に接続し、吹出孔を空気により洗浄します。（このとき、洗浄用エアリフトポンプのバルブを閉じて、プロワの空気全量を逆洗管に送ります） —
- 処理水槽から槽内水を引抜き、逆洗管の自在継手を外して逆洗管に水を流し入れ、吹出孔を水により洗浄します。 —

〈参考〉

■ 逆洗時に洗浄排水が流れない

〈考え方の原因〉

- 洗浄用エアリフトポンプのバルブが閉じてある。
- 空気配管の自在継手がゆるんでいて空気がもれている。
- 洗浄用エアリフトポンプのオリフィスにごみなどが付着して空気が流れていかない。
- 洗浄排水移送管内が汚泥などで詰まっている。

〈対処方法〉

- 全開にしてください。 9A-7
- 自在継手をしっかりと閉めてください。 9A-7
- オリフィスを掃除してください。 10A-7
- 移送管内を掃除してください。 —

〈参考〉

■ 循環水量調整装置の移送水量が少ない または停止

〈考え方の原因〉

- 循環水量調整装置の三角せき、四角せきなどに生物膜が付着して流れを妨げている。
- 循環用エアリフトポンプのオリフィスにごみなどが付着して空気が流れていかない。
- 循環水移送管内に生物膜が付着して流れを妨げている。
- 循環用エアリフトポンプ管内の生物膜が成長して揚水を妨げている。
- プロワのエアーフィルタが汚れて吐出空気量が減少している。

〈対処方法〉

- 循環水量調整装置を掃除してください。 20A-7
- オリフィスを掃除してください。 10A-7
- 移送管内を掃除してください。 20A-7
- 循環用エアリフトポンプを掃除してください。 20A-7
- エアーフィルタを掃除してください。 —

〈参考〉

■水質が良くない

浄化槽の性能は、付帯機器を含めた各単位装置の調整状態、流入排水の特性（使用者の使い方）、設置場所の環境条件等により左右されます。透視度、BOD、T-N等の水質が良くないときは、浄化槽の実態を確認し対処していく必要があります。

対処方法の3つのポイント

①各単位装置は正常に動作していますか？

この維持管理要領書5~6ページ記載の点検項目にしたがって、異常が認められないか確認してください。

②流入負荷が高くないですか？

槽内水が白濁していたり、嫌気ろ床槽の汚泥が黄褐色で処理機能がなかなか立ち上がらないときは、水量・濃度などの流入負荷が高くて処理しきれていないことが考えられます。

このようなときには、先ず使用水量の実態を把握し、その水量に応じて次のとおり流量調整装置および循環水量調整装置を再調整してみてください。

水量過多の場合はオーバーフローの抑制、濃度過多の場合は滞留時間の増加等の効果によって水質の改善が期待できます。

■使用水量を調査してください

量水器の読み取り、あるいは聞き取りにより、1日当たりの使用水道量を算出してください。

■流量調整装置および循環水量調整装置の移送水量を算出し、その水量に調整します。

$$[\text{流量調整装置}] \text{ L/分} = [\text{1日当たりの使用水道量}] \text{ L/日} \times 5.5 \times (1/24) \times (1/60)$$

$$[\text{循環水量調整装置}] \text{ L/分} = [\text{1日当たりの使用水道量}] \text{ L/日} \times 3.0 \times (1/24) \times (1/60)$$

例えば使用水道量が 800 L/日の場合、

$$[\text{流量調整装置}] = 800 \text{ L/日} \times 5.5 \times (1/24) \times (1/60) = 3.1 \text{ L/分} \text{ に設定します。}$$

$$[\text{循環水量調整装置}] = 800 \text{ L/日} \times 3.0 \times (1/24) \times (1/60) = 1.7 \text{ L/分} \text{ に設定します。}$$

糖尿病を患っている方が生活しているなど、流入濃度が著しく高いことが想定できる場合には、プロワの風量アップも検討してください。



微生物に有害な物質が多量に流入した場合も水質が悪化します。

例えば、アルカリ性洗剤や酸性洗剤は微生物に影響しますので、1回当たりの使用量や使用頻度を少なくしていただく等の対策を講じてください。

中性洗剤の使用が微生物にはもっとも安全です。



ディスポーザで破碎できる生ごみは処理できますが、油や牛乳などの食品は通常の浄化槽同様処理しきれません。使用者が誤って流す場合もありますので、ご注意ください。

③清掃時期ではないですか？

嫌気ろ床槽の堆積汚泥、ろ床内汚泥、スカム等が貯留限界になると、水の流れとともに汚泥が流出し始めます。このような状態になると、各単位装置が正常な状態であっても水質が改善されませんので、すみやかに清掃を実施してください。

■ 处理水T-Nが高い場合

処理水槽流出水のT-N（総窒素濃度）が20mg/Lを超えている場合、（簡易測定試験でNH₄-NとNO₃-Nの合計値が15mg/Lを超えている場合）は、生物ろ過槽で硝化が進行していないこと、または嫌気ろ床槽で脱窒が進行していないことが主な要因として考えられます。

簡易測定試験で何がわかるの？ ワンポイントアドバイス

簡易測定試験のNH₄-NとNO₃-Nの合計値に対して、例えば

- NH₄-Nの比率が半分以上（50%以上）占めていれば、生物ろ過槽で硝化がうまく進んでいない
 - NO₃-Nの比率が半分以上（50%以上）占めていれば、嫌気ろ床槽で脱窒がうまく進んでいない
- と判断することができるのです。

対処方法の事例

① NH₄-N（アンモニア性窒素）が多い場合

■ 生物ろ過槽の滞留時間を増やしてみましょう

- ・ 硝化菌は増殖が遅い微生物なので、浄化槽への流入汚水に見合った滞留時間が確保されていないと、NH₄-Nを十分に分解できません。
- ・ そこで、浄化槽への流入汚水量の実態に合わせて流量調整移送水量を減少させます。ただし、流入汚水量の実態が計画流入汚水量より多い場合に流量調整移送水量を減少させると、汚水のピーク流入時に嫌気ろ床槽第1室からオーバーフローするおそれがありますので、現状の嫌気ろ床槽第1室の最高水位の形跡を確認してから実施してください。

【1日当たりの流入汚水量の把握】

① 水道使用量を把握できる場合

- ・ 水道使用量を検量器や聞き取りにより調査し、1日当たりの使用水量を計算します。

② 家族構成人員を把握できる場合

- ・ 家族構成人員1人1日当たりの生活排水量を200Lとし、人員数を乗じて1日当たりの排水量を計算します

【移送水量の設定】

① 流量調整移送水量は、1日当たりの流入汚水量の約5.5倍分になるように設定。

② 循環水量は、1日当たりの流入汚水量の約3倍分になるように設定。

注) 水量計算方法の詳細は、26ページをご参照ください。

注) 流量調整装置の移送水量を減少させる場合には、必ず循環水量も減少させてください。

② NO₃-N（硝酸性窒素）が多い場合

■ 循環水量を増やしてみましょう

- ・ 硝化がよく進んでいる場合には、循環水量が少なすぎると処理水中にNO₃-NやNO₂-Nが残存することがあります。

- ・ そこで、循環水量を1日当たりの流入汚水量の約3倍分以上に設定し直してみてください。

注) 循環水量を増やすと、流量調整移送水量と循環水量との差（嫌気ろ床槽第1室から第2室への実質的な移送水量：排出係数）が少なくなるため、汚水のピーク流入時に嫌気ろ床槽第1室がオーバーフローするおそれがある場合には、流量調整移送水量も併せて増やしてください。

■ 循環水量を減らしてみましょう

- ・ 処理水中のNO₃-NやNO₂-Nは、循環装置によって嫌気ろ床槽第1室に移送され、嫌気ろ床槽に生息する脱窒菌により窒素ガス（N₂）に分解されるのですが、循環水量が多くなると嫌気ろ床槽へのDO（容存酸素）持ち込み量が増加し、脱窒に対する機能障害が生じることがあります。

- ・ そこで、嫌気ろ床槽第1室の流出部（清掃孔の槽底部から約40cmの位置）でDOが検出された場合には、循環水量を1日当たりの流入汚水量の約3倍分以下に設定し直してみてください。

■嫌気ろ床槽の点検作業

●嫌気ろ床槽第1室

点検項目	点検方法	点検結果	保守作業
①スカムの状況	・目視 ・採泥管の挿入	・スカムが多量に発生している。 ・スカム厚が20cm以上で、ろ床の上部を塞いでいる。	・ろ床内が部分的に閉塞していないか、採泥管を挿入して確認するとともに、閉塞が認められた場合は、ろ床受け面と槽底部との間に散気管を挿入してろ床内を空気攪拌するか、あるいは清掃する。
②油の流入	・目視	・油が多量に浮いている。 ・槽内の水が白く濁っている。	・使用者に油や牛乳などを多量に流していないか確認し、改善を促す。 ・油が原因で処理水質が著しく悪化し、回復が見込めない場合は、すみやかに清掃する。
③異物の流入	・目視	・紙おむつや衛生用品等が存在する。	・使用者に異物を流さないように説明する。
④ろ床内の汚泥	・目視 ・採泥管の挿入	・閉塞が認められる。 ・ろ材押さえ面上に異物が堆積している。	・閉塞部分を明らかにし、ろ床受け面と槽底部との間に散気管を挿入してろ床内を空気攪拌するか、あるいは清掃する。 ・使用者に異物を流さないように説明する。 ・異物を取り除く。 ・必要に応じて清掃する。
⑤堆積汚泥	・採泥管の挿入	・汚泥が40cm以上堆積している。	・清掃する。
⑥流入管内の閉塞	・目視	・流入管内にスカムが発生している。	・手動逆洗により洗浄排水を流入管内に移送させながら、採泥管等でスカムおよび流入管直下のろ材押さえ面上の汚泥を攪拌し、槽内へ押し流す。 ・嫌気ろ床槽第1室がスカムや汚泥の貯留限界の場合は、すみやかに清掃する。
	・採泥管の挿入	・流入管直下のろ材押さえ面上に、汚泥が10cm以上堆積している。	
⑦清掃孔内の閉塞	・目視	・清掃孔内にスカムが発生している。	・スカムを、嫌気ろ床槽第1室の汚水流入部附近に移送する。
	・採泥管の挿入	・清掃孔底部の汚泥が40cm以上堆積している。	・清掃する。
⑧臭気	・臭覚	・マンホールを閉めた状態で、明らかに浄化槽から臭気が発生している。	・嫌気ろ床槽の処理機能が十分に立ち上がりっていない場合は、シーディング剤や汚水処理施設の汚泥を投入する。 ・処理機能に異常が認められる場合は、使用条件（使用水量、異物の流入等）を確認し、異常があれば使用者に改善を促す。 ・応急対策として、マンホールにパッキンを貼付け、臭気が漏れ出さないようにする。 (次ページに続く)

●嫌気ろ床槽第1室

点検項目	点検方法	点検結果	保守作業
⑧臭気	・臭覚	・住居内で浄化槽の臭気がする。 ・風通しが悪いため、周辺に悪臭を含んだ空気が滞在している。 ・梅雨の期間に臭気が発生する。	・流入管側排水マスのトラップの設置状況を確認する。トラップが無い場合はトラップの設置、ダブルトラップになっている場合はその解消等、必要な対策を講じる。 ・消臭剤を浄化槽内に取付ける。 ・臭突管を浄化槽に取付ける。
⑨害虫の存在	・目視	・蝶や蚊が多量に発生している。	・殺虫剤の散布、防虫プレートの槽内への取付けを行う。
⑩漏水	・目視	・水位がL.W.L(低水位)より下に下がっている。	・施工業者あるいは弊社営業所に連絡する。

●嫌気ろ床槽第2室

点検項目	点検方法	点検結果	保守作業
①スカムの状況	・目視 ・採泥管の挿入	・スカムが多量に発生している。 ・スカムがろ床の上部を塞いでいる。	・ろ床内が部分的に閉塞していないか、採泥管を挿入して確認するとともに、閉塞が認められた場合は、ろ床受け面と槽底部との間に散気管を挿入してろ床内を空気攪拌するか、あるいは清掃する。 ・スカムや汚泥を、嫌気ろ床槽第1室の汚水流入部付近に移送する。 嫌気ろ床槽第1室の汚泥貯留能力が限界に達している場合は、すみやかに清掃する。
②ろ床内の汚泥	・目視 ・採泥管の挿入	・閉塞が認められる。	・閉塞部分を明らかにし、ろ床受け面と槽底部との間に散気管を挿入してろ床内を空気攪拌するか、あるいは清掃する。
③堆積汚泥	・採泥管の挿入	・汚泥が25cm以上堆積している。	・清掃する。
④清掃孔内の閉塞	・目視 ・採泥管の挿入	・清掃孔内にスカムが発生している。 ・清掃孔底部の汚泥が25cm以上堆積している。	・スカムを、嫌気ろ床槽第1室の汚水流入部付近に移送する。 嫌気ろ床槽第1室の汚泥貯留能力が限界に達している場合は、すみやかに清掃する。 ・清掃する。
⑤漏水	・目視	・水位が水準目安線から著しく下がっている。	・施工業者あるいは弊社営業所に連絡する。


清掃

! 清掃は、浄化槽法にしたがい1年に1回以上実施します。
ただし、汚泥の堆積等により浄化槽の機能に支障が生じるおそれがある場合には、すみやかに清掃を行ってください。

■ 清掃の手順

■ 嫌気ろ床槽第1室

汚泥、スカム等を全量引出してください。




①嫌気ろ床槽第1室のスカムを棒などで碎きながら、サクションホースで引出します。


! 水位がL.W.L(低水位)のときはスカムを引出しにくいので、水位を20cm程度上昇させると引出しやすくなります。

水位の上昇方法

- 使用者に浴槽の残り湯等を排水してもらう。
- プロワのタイマの手動逆洗スイッチをONにして、生物ろ過槽の逆洗排水を嫌気ろ床槽第1室に流入させる。(5分程度)
- 水道水等を流入させる。



②ろ材押さえ面上の汚泥をろ材が見えるまで引出します。




③清掃孔にサクションホースを挿入し、ろ床の中および壁に付着している汚泥を水道水等で洗い流しながら、槽底部から引出します。

④内部部品が破損していないか確認します。


■嫌気ろ床槽2室

汚泥、スカム等を適正量引出してください。

浄化槽の使用状況によりスカムや汚泥の蓄積状況が異なりますので、ろ床の閉塞具合や底部堆積汚泥の高さ等から判断して、必要に応じて全量引出してください。



①嫌気ろ床槽第2室のスカムおよびろ材押さえ面上の汚泥をサクションホースで引出します。



②清掃孔にサクションホースを挿入し、ろ床の中および壁に付着している汚泥を水道水等で洗い流しながら、槽底部から引出します。

③内部部品が破損していないか確認します。

■水張り

汚泥・洗浄水の引出しおよび槽内の点検が終了したら、槽内に水を張ります。

嫌気ろ床槽第1室はL.W.L (低水位)まで水を張ってください。


嫌気ろ床槽第2室は水準目安線まで水を張ってください。

●ご参考

DBF1型の有効容量および嫌気ろ床槽の槽底部からろ材受け面までの寸法は下表のとおりです。汚泥の引出し量や堆積状況を判断する際に、参考にしてください。

項目	DBF1-5	DBF1-7	(m ³)
嫌気ろ床槽第1室※	1.703	2.108	
流量調整部	(0.589)	(0.827)	
嫌気ろ床槽第2室	0.848	1.115	
生物ろ過槽	0.522	0.593	
処理水槽	0.850	0.914	
消毒槽	0.026	0.026	
合計	3.949	4.756	

※ 嫌気ろ床槽第1室の有効容量は、水位がM.W.L(中水位)のときの容量です。



嫌気ろ床槽の槽底部からろ材受け面までの寸法

項目	DBF1-5、DBF1-7
A : 嫌気ろ床槽第1室	400mm
B : 嫌気ろ床槽第2室	280mm

DBF1型 保守点検記録票

●第1回目の保守点検記録票

--	--

保守点検の日時 : 年 月 日 AM・PM() 管理No.

検印

浄化槽の使用者名 : 住所 :

浄化槽の管理者名 :

メーカー名・型式名:(株)日立ハウステック・DBF1- 型 处理対象人員: 人 実使用人員: 人

処理方式: 流量調整・嫌気ろ床、生物ろ過方式

1. 天候 : (1)晴れ, (2)雲, (3)雨

2. 気温 : ℃

施工状態の点検

3. 埋設状況	(イ)埋設の仕様 ((1)良 : (a)土埋め・(b)駐車場, (2)不良)
	(ロ)深埋めの状況 ((1)良 : 30cm以下, (2)不良(cm))
	(ハ)水平の状況 ((1)良, (2)不良)
	(ニ)周辺の状況 ((1)良, (2)不良 : (a)陥没・(b)盛り上がり)

4. 騒音及び振動	(イ)プロワの騒音 ((1)弱, (2)強)
	(ロ)プロワの振動 ((1)弱, (2)強)
	(ハ)浄化槽の騒音 ((1)弱, (2)強)

5. 流入管渠及び放流管渠	(イ)升の仕様 ((1)良 : 汚水升, (2)不良)
	(ロ)升の埋設状況 ((1)良, (2)不良 : 升周辺の盛り上がり・土被りの流出・)
	(ハ)管渠と升の接続状況 ((1)良, (2)不良 : 亀裂・破損・逆勾配・雨水排除管の接続)
	(ニ)管渠と浄化槽の接続部の状況 ((1)良, (2)不良 : 亀裂・破損・逆勾配・)
	(ホ)点検升の蓋の密閉状況 ((1)良・(2)不良) (ハ)滞水 ((1)無・(2)有)
	(ト)異物等の堆積又は付着 ((1)無・(2)有) (チ)漏水 ((1)無・(2)有)

各単位装置の点検

6. 破損又は変形	(イ)外槽の状況 ((1)良・(2)不良)	(ロ)仕切板の状況 ((1)良・(2)不良)
	(ハ)部品の状況 ((1)良・(2)不良)	(ニ)漏水 ((1)無・(2)有)

7. 第1室	(イ)異物の流入状況 ((1)無・(2)有)
	(ロ)流量調整装置の状況 移送水量と水量目安線 : ((1)良・(2)不良) 移送水量の実測値 : L/分

8. 第2室	注) 1. 嫌気ろ床槽第1室の水位がL.W.L(低水位)付近のときは、移送水量は循環水量とほぼ同じになります。

9. 生物ろ過槽	(イ)泡の生成状況 ((1)無・(2)少・(3)多)
	(ロ)バルブの状態 ((1)良 : 全開・(2)不良 : 全閉・その他())
	(ハ)ばっ気(気泡)の状況 ((1)良・(2)不良)
	(ニ)空気逆洗(気泡)の状況 ((1)良・(2)不良) (ホ)洗浄排水の状況 ((1)吐出有・(2)吐出無)

10. 処理水槽	(ハ)循環水量調整装置の状況 循環水量と水量目安線 : ((1)良・(2)不良)
	循環水量の実測値 : L/分

11. 消毒槽	(イ)消毒剤の開封状況 ((1)開封済・(2)未開封)	(ロ)処理水との接触状況 ((1)良・(2)不良)
	(ハ)消毒剤の残留量 (錠)	

12. プロワ	(イ)作動状況 ((1)良・(2)不良)
---------	----------------------

13. 使用水量	(イ)水道の積算流量計の有無 ((1)無・(2)有 : メーターの値)
----------	-------------------------------------

所見及び管理者への連絡事項

・ 施工上について

・ 使用の準則について

・ その他(清掃の契約、法定検査の依頼など)

保守点検の担当者名	(浄化槽管理士番号 :)	緊急時の連絡先
会社名	(保守点検業登録番号 :)	電話番号
住 所	電話番号	

●通常の保守点検記録票

検印

保守点検の日時： 年 月 日 AM・PM() 管理No.

浄化槽の使用者名：	住所：						
浄化槽の管理者名：	巡回用件：定期・契約・要請・その他()						
メーカー名・型式名：(株)日立ハウステック DBF1- 型	処理対象人員： 人	実使用人員： 人					
処理方式：流量調整・嫌気ろ床・生物ろ過方式	定期清掃：予定年月(年 月)						
1. 天候：(1)晴れ、(2)雲、(3)雨 2. 気温： °C 3. 异常な臭気：(1)無、(2)有 4. 异常な振動：(1)無、(2)有							
検水	(1)外観	(2)透視度	(3)臭気				
5. 嫌気ろ床槽第1室流出水		cm	(1)無、(2)微、(3)有(a, b, c, d, e)				
6. 嫌気ろ床槽第2室流出水		cm	(1)無、(2)微、(3)有(a, b, c, d, e)				
7. 処理水槽		cm	(1)無、(2)微、(3)有(a, b, c, d, e)				
検水	(2)水温	(3)pH	(4)NH4-N	(5)NO2-N	(6)NO3-N	(7)残留塩素	(8)溶存酸素
5. 嫌気ろ床槽第1室流出水	—		—	—	—	—	—
6. 嫌気ろ床槽第2室流出水	°C		mg/L	mg/L	mg/L	—	mg/L
7. 処理水槽	°C		mg/L	mg/L	mg/L	—	mg/L
8. 消毒槽	—	—	—	—	—	mg/L	—
9. その他の分析結果							

- 注) 1. 嫌気ろ床槽第2室以降ではミジンコの有無も確認すること。
 2. 臭気有りの場合はその特徴を記入する。(a:下水臭 b:し尿臭 c:腐敗臭 d:カビ臭 e:その他)
 3. 処理水槽の溶存酸素濃度測定は、処理水槽底部から約10cmの位置で行うこと。
 4. 処理水槽のNH4-N、NO2-N及びNO3-Nの測定は、簡易測定器(試験紙等)で行うこと。

点検箇所	点検すべき状況		
10. 流入管渠	(1)点検升の蓋の密閉状況 ((1)良・(2)不良)	(2)滯水 ((1)無・(2)有)	
	(3)生ごみまたは異物等の堆積又は付着 ((1)無・(2)有)	(4)漏水 ((1)無・(2)有)	
注) ディスポーザーで破碎された生ごみの堆積が認められる場合は、水道水などで必ず浄化槽へ洗い流すこと。			
11. 放流管渠	(1)異物等の堆積又は付着 ((1)無・(2)有)	(2)滯水 ((1)無・(2)有)	(3)漏水 ((1)無・(2)有)
嫌 気 ろ 床 槽	(1)異常な水位の上昇 ((1)無・(2)有(cm))	(2)スカムの生成状況 ((1)無・(2)有(cm))	
	(3)蚊・はえ等の発生状況 ((1)無・(2)有)	(4)堆積汚泥の生成状況 ((1)無・(3)有(cm))	
	(5)異物の流入状況 ((1)無・(2)有)	移送水量と水量目安線： ((1)良・(2)不良)	
	(6)流量調整装置の状況 ((1)無・(2)有)	移送水量の実測値： L/分	
注) 1. 嫌気ろ床槽第1室の水位がL.W.L(低水位)付近のときは、移送水量は循環水量とほぼ同じになります。			
13. 第2室	(1)異常な水位の上昇 ((1)無・(2)有(cm))	(2)スカムの生成状況 ((1)無・(2)有(cm))	
	(3)蚊・はえ等の発生状況 ((1)無・(2)有)	(4)堆積汚泥の生成状況 ((1)無・(3)有(cm))	
	(5)異物の流入状況 ((1)無・(2)有)	移送水量と水量目安線： ((1)良・(2)不良)	
14. 生物ろ過槽	(1)異常な水位の上昇 ((1)無・(2)有(cm))	(2)泡の生成状況 ((1)無・(2)少・(3)多)	
	(3)バルブの状態 ((1)良：全開・(2)不良：全閉・その他())		
通常時	(4)ぱっ気(気泡)の状況 ((1)良・(2)不良)		
	(5)空気逆洗(気泡)の状況 ((1)良・(2)不良)	(6)洗浄排水の状況 ((1)吐出有・(2)吐出無)	
15. 処理水槽	(1)スカムの生成状況 ((1)無・(2)有(cm))	(2)堆積汚泥の生成状況 ((1)無・(3)有(cm))	
	(3)循環水量調整装置の状況	循環水量と水量目安線： ((1)良・(2)不良)	
		循環水量の実測値： L/分	
16. 消毒槽	(1)処理水との接触状況 ((1)良・(2)不良)	(2)沈殿物の生成状況 ((1)無・(2)有)	
	(3)消毒剤の残存量 (錠)	(4)消毒剤の補給量 (錠)	
17. プロワのタイマ	(1)現在時刻の状況 ((1)良・(2)不良)	(2)手動逆洗スイッチの状況 ((1)良OFF・(2)不良)	
	(3)逆洗開始時刻の設定 ((1)良・(2)不良)	(4)逆洗時間の設定 ((1)良15分間・(2)不良(分))	
注) 1. 逆洗開始時刻は、通常、汚水の流入が無い午前3時に設定します。			
18. プロワ	(1)作動状況 ((1)良・(2)不良)		
19. 使用水量	(1)水道の積算流量計の有無 ((1)無・(2)有：メーターの値)		

所見及び管理者への連絡事項

保守点検の担当者名	(浄化槽管理士番号：)	緊急時の連絡先
会社名	(保守点検業登録番号：)	電話番号
住 所	電話番号	

DBF1型 清掃の記録票

検	
印	

清掃の日時： 年 月 日 AM・PM (:)

浄化槽の使用者名：		住所：				
浄化槽の管理者名：		巡回用件：定期・契約・要請・その他 ()				
メーカー名・型式名：(株)日立ハウステック・DBF1- 型		処理対象人員：	人 実使用人員： 人			
処理方式：流量調整・嫌気ろ床、生物ろ過方式						
天候：		異常な臭氣：無・有	異常な騒音：無・有			
槽内に入って清掃作業を行う必要性		無・有 (酸素濃度： (%)・mg/L) 、硫化水素濃度： mg/L				
清掃作業内容						
単位装置名	引き抜き作業内容			洗浄の実施の有無	張り水の量	
	無・有	対象物	引き抜き量			
嫌気ろ床槽	第1室	-	スカム・堆積物・全量・洗浄水	m ³	有・無	
	第2室	無・有	スカム・堆積物・全量・洗浄水	m ³	有・無	
注) 1. 清掃時に嫌気ろ床槽第1室が低水位の場合は、スカム引出し前に水位を低水位と高水位の中間水位付近まで上げてから行うこと。 2. 嫌気ろ床槽第1室の清掃後の水張りは、低水位線まで行うこと。						
生物ろ過槽及び 処理水槽	無・有	スカム・堆積物・全量・洗浄水	m ³	有・無	m ³	
消毒槽	無・有	スカム・堆積物・全量・洗浄水	m ³	有・無	-	
その他の 内部設備	油脂分離槽	無・有	スカム・堆積物・全量・洗浄水	m ³	有・無	m ³
	原水ポンプ槽	無・有	スカム・堆積物・全量・洗浄水	m ³	有・無	張り水の種類 ・上水 ・その他
	放流ポンプ槽	無・有	スカム・堆積物・全量・洗浄水	m ³	有・無	
	流入管渠	無・有	堆積物・全量・洗浄水	m ³	有・無	
放流管渠	無・有	堆積物・全量・洗浄水	m ³	有・無	()	
総量	作業車 (トン車 台)		m ³		m ³	
内部設備の破損・変形	無・有 (その状況)					
修理の必要性	無・有 (その内容)					
使用上の注意	無・有 (その内容)					
その他						
清掃作業の担当者名	会社名： 住所： 電話番号：	印	緊急時の連絡先 電話番号：			

商品のお問い合わせは（お客様相談窓口）	修理のご用命は	補修部品のご購入は（代引き販売窓口）
0120-80-1761	0120-10-2471	0120-45-5621

●受付時間 平日の9:00～17:30（但し12:10～13:00の間は除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

●受付時間 365日 24時間

●受付時間 平日の9:00～17:30（但し12:10～13:00の間は除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

No.734Z0239QJ

04-10